

برنامه RS232 Without ERR UB DB مشابه RS232 Full Support با این تفاوت که برنامه RS232 Without ERR UB DB.EXE پینهای ERR و UB و DB را چک نمی کند و فقط از دو پین مربوط به TXD و RXD استفاده می کند.

اگر کاربر برای ارسال دستورات از این نرم افزار استفاده میکند می بایستی پین مربوط به UB را به GND وصل نماید و دیگر نیازی نیست که پینهای ERR و UB و DB به Port Com کامپیوتر وصل نماید.